


# ～ 日常点検マニュアル ～

本日も快適なカーライフをお過ごしいただくために、クルマの“日常点検”を運転前には是非実施してください



## 1 エンジンルームの点検

【各液の量を確認しましょう】

- ・ウォッシャー液
- ・ブレーキオイル
- ・バッテリー液
- ・エンジンオイル
- ・冷却水（ラジエーター）

## 3 運転席のまわりの点検

【ワイパーを確認しましょう】

- ・拭きとり状態
- ・ウォッシャー液噴射状態

【エンジンを確認しましょう】

- ・エンジンのかかり具合
- ・異音

【ブレーキを確認しましょう】

- ・サイドブレーキの引きしろ
- ・ブレーキペダルの踏みしろ&きき具合

【アクセルを確認しましょう】

- ・アイドリング&加速の具合

## 2 クルマのまわりの点検

【タイヤ（4本）を確認しましょう】

- ・空気圧
- ・溝の深さ（ママーク）
- ・亀裂、損傷および異常な摩耗

【ランプ（全て）を確認しましょう】

- ・点灯状態
- ・損傷
- ・レンズの汚れ

## まさかの故障時には・・・

### ① 安全確保、二次災害の防止

- ・安全な場所に車両を移動します。【発煙筒】【三角表示板】を用いて  
通行人や車両の安全を確保してください
- ・乗車していた方は、車両から降り安全な場所にて②を行ってください



### ② ご加入のロードサービスまたはブラザーオートサービスへ連絡

- ・JAFだけでなく、自動車保険会社やクレジットカード会社でもロードサービスを  
行っております。速やかに連絡し、対応方法やレッカーの手配を行ってください  
(道路状況により対応方法は異なりますので、必ず専門業者へ連絡してください)



まずはお気軽にご相談ください！

株式会社 **ブラザーオートサービス**

**TEL: 045-477-2211**

営業時間 9:00-17:30 (土・日・祝定休)